

## Zebex Z-3101 (Laser, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

[https://www.zebex.com/uploads/files/software/VCOM\\_Driver\\_Installation\\_v1.0.0.1.zip](https://www.zebex.com/uploads/files/software/VCOM_Driver_Installation_v1.0.0.1.zip)

**Nejprve je nutné načíst kódy do čtečky a teprve poté instalovat ovladač.**

Manuál:

[https://www.zebex.com/uploads/files/Z-3101/Z-3101\\_ProgrammingGuide.pdf](https://www.zebex.com/uploads/files/Z-3101/Z-3101_ProgrammingGuide.pdf)

**Kódy je nutné vytisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)**

### 1) Tovární nastavení



**Start Configuration**

((..))

Zapne programování



**Set Factory Default**

((--))

Reset do továrního nastavení

---

### A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



**USB Virtual COM port**

((KE87))

Zapne emulaci COM portu



**CR Suffix**

((DT13))

Nastaví CR Suffix



**End Configuration**

((..))

Uloží konfiguraci