

ZEBRA LI4278 (CCD, bezdrátová)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html>

Manuál:

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/li4278-prg-en.pdf

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtěte postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Set Factory Defaults
((92))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB CDC Host
((SXUAH2000B))
Zapne emulaci COM portu



<DATA> <SUFFIX 1>(01h)
((20C1001))
Nastaví CR Suffix