

Honeywell Hyperion 1300g (CCD, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-get-the-scanner-to-communicate-via-virtual-COM-port-USB-serial-driver>

Instalaci je nutné provést před fyzickým připojením čtečky k PC.

Manuál:

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/products/barcode-scanners/general-purpose-handheld/1300g/documents/sps-ppr-hp1300-ug.pdf>

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

1) Tovární nastavení



Remove Custom Defaults

((~DEFOVR.))

Odebere předchozí nastavení



Activate Defaults

((~DEFAULT.))

Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB Serial Emulation

((~TRMUSB130.))

Zapne emulaci COM portu



Add CR Suffix

((~VSUF CR.))

Přidá CR Suffix