

SUNMI NS021 (CMOS, kabel)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:


<https://www.newland-id.com/sites/default/files/2022-06/UFCOM.zip>

Manuál:

https://www.sunmi.cz/download/SunmiNS021_User_Guide.pdf

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

1) Tovární nastavení



Enter Setup

((@SETUPE1))

Spustí programování čtečky

Restore All Factory Defaults

((@FACDEF))

Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB CDC

((@INTERF8))

Zapne emulaci COM portu



Set Terminating Char to CR(0x0D)

((@TSUSET0D))

Přidá CR Suffix



Enable Terminating Char. Suffix

((TSUENA1))

Zapne použití Suffixu



Exit Setup

((@SETUPE0))

Uloží nastavení
